

 BORNE
GST1

SYSTÈME DE CONTRÔLE
D'ACCÈS NON-SURVEILLÉE

BORNES ASSOCIÉS

Les terminaux de pesage en libre-service permettent au chauffeur du camion de peser sans la présence d'un opérateur. Ils peuvent être installés à la hauteur standard d'un individu ou de la cabine du camion. Le type d'accès à la pesée et l'interaction avec le terminal dépendront des besoins et du dispositif choisi.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES

Borne pour station indépendante avec lecteur RFID de cartes d'identification.
Kit d'installation en version acier et acier inoxydable.

COMPREND :

- » Lecteur RFID/MFARE
- » Système gestionnaire de cartes
- » 2 indicateurs LED
- » 5 cartes RFID

TYPES DE BORNES GST1

- » Borne GST1 en acier peint
- » Borne GST1 en acier inoxydable
- » Borne GST 1|2 en acier peint avec imprimante
- » (optional Interphone)



OPTIONS DE LOGICIEL

SYSTÈME DE CONTRÔLE D'ACCÈS

GST1 APPLICATION EN LIBRE SERVICE

Bornes d'accès avec ou sans opérateur à l'installation de l'application G2 Automatic. Le Borne permettent d'installer des options pour intégrer des systèmes d'identification des véhicules par un lecteur RFID.

Le born GST2 peut contenir un système de communication par interphone.

LOGICIEL ASSOCIÉ*

✓ G2 AUTOMATIC

- » Cela permet aux terminaux GST1 et GST2 de fonctionner pour le GESNET2 sans surveillance (sans opérateur).
- » Fonction de gestion automatique du contrôle de poids.

MODULES BORNES

LOGICIEL GESTRUCK2 / GESNET2

Les programmes Gestruck2 et Gesnet2 peuvent être complétés avec l'installation des bornes. Exigent l'activation de ce module pour leur contrôle.



Module de gestion des bornes de pesage en libre service.



Logiciel de bureau

*Consulter les spécifications, options et les prix



Licences ET OPTION

LICENCES

Licence de pesage en libre service GST1

BORNES

Borne GST1 en acier peint

Borne GST1 en acier inoxydable

Borne GST 1|2 en acier peint avec imprimante thermique (Optionnel interphone)

COLONNE POUR BORNES

Colonne pour bornes GST1 peint

Colonne pour bornes GST1 en acier inoxydable

EN OPTION Vérifiez la disponibilité des options selon le borne

Interphone LE-DA (Il faut choisir les centrales de contrôle)

Interphone anti-vandale LE-DIE (Il faut choisir les centrales de contrôle)

Interphone anti-vandale (port IP) SIP (Il faut choisir les centrales de contrôle)

CENTRALE DE CÔNTRÔLE

3 canaux pour Interphone (LE-DA)

3 canaux pour Interphone anti-vandale (LE-DIE)

3 canaux pour Interphone anti-vandale IP (SIP)

5 canaux pour Interphone

10 canaux pour Interphone